
















krok	text	foto
1	Ostraňte všechny koberce ve vozidle a nečistoty v interiéru vozidla.	
2	Zjistěte, kde se nachází pylový filtr ve vozidle.	
3	<p>V případě, že se pylový filtr nachází v interiéru vozidla, postup je následující:</p> <p>Krok 1. vyjměte starý pylový filtr.</p> <p>Krok 2. proveďte dezinfekci.</p> <p>Krok 3. vložte nový pylový filtr.</p>	

<p>4</p>	<p>V případě, že se nachází v exteriéru vozidla, filtr vyměňte až po dezinfekci.</p> <p>Krok 1. proveďte dezinfekci.</p> <p>Krok 2. Vyjměte starý a vložte nový pylový filtr.</p>	
<p>5</p>	<p>Balení Atom Machine kit obsahuje: přístroj Atom Machine, směrovou hubici, aplikační nástavec, 48 ks Atom Ultra dezinfekční kapaliny (48 x 120 ml). Přístroj Atom Machine je napájen 12V.</p>	
<p>6</p>	<p>Nasadte směrovou hubici.</p>	

<p>7</p>	<p>Odšroubujte uzávěr Atom Ultra dezinfekční kapaliny a namísto něj našroubujte aplikační nástavec a zasuňte do přístroje.</p>	
<p>8</p>	<p>Přístroj Atom Machine umístěte na zem před sedadlo spolujezdce a směrový nástavec natočte směrem k výdechům topení pod palubní deskou vozidla.</p>	
<p>9</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nastartujte vozidlo. 2. Zapněte klimatizaci. 3. Zapněte vnitřní okruh. 4. Nastavte ventilátor na střední otáčky a teplotu cca 22°C. 5. Otevřete všechny výdechy topení a proudění vzduchu nastavte směrem na řidiče. 	

<p>10</p>	<p>Napájecí kabel zasuňte do 12V zásuvky vozidla a ovladač přístroje otočte zcela směrem do prava. Tím zapnete přístroj. Kontrolka zapnutí svítí zeleně.</p>	
<p>10</p>	<p>Z přístroje Atom Machine se začne odpařovat dezinfekční kapalina.</p>	
<p>11</p>	<p>Zavřete dveře a okna vozidla. UPOZORNĚNÍ: ve vozidle se během dezinfence nesmí nacházet žádná osoba ani zvíře!</p>	

<p>12</p>	<p>Proces dezinfekce vozidla trvá cca 30 minut při teplotě 22°C. Po uplynutí této doby dojde ke spotřebování dezinfekční kapaliny a přístroj se automaticky vypne. Kontrolka zapnutí svítí červeně.</p>	
<p>13</p>	<p>Otevřete všechny dveře vozidla a nechte větrat po dobu 5 - 10 minut.</p>	
<p>14</p>	<p>Vložte nový pylový filtr</p>	

15

Přístroj Atom Machine skladujte s nasazenou nádobkou od spotřebované dezinfekční kapaliny.

